



6. Kalibrering/Programmering av skölj- och stopplägen för ankaret

Programmeringen kommer att utföras med ankaret uthalat. Den svarta markeringen på ankarbandet måste komma utanför ankarspelet. Enklast att utföra kalibreringen är att släppa ankaret till sjöbotten. Djupet bör därför vara mer än fem meter.

1. Tryck på knappen "DOWN" en gång. Ankaret fälls.

Viktigt! När du tryckt på "DOWN" och ankaret löper ut, får du *inte* trycka på "UP" förrän ankaret nått botten. Kopplingen kan deformeras av kraften från det utlöpande ankaret.

2. Se till att den svarta markeringen på ankarbandet har löpt ut utanför ankarspelet.
3. Lås ankarspelet genom att trycka på knappen "UP".
4. Tryck återigen på knappen "UP" tills ankaret kommer i önskat läge för sköljning,
5. (i oprogrammerat läge kommer ankarspelet att automatiskt gå sakta efter att den svarta markeringen på bandet kommit innanför ankarspelet).
6. Vrid funktionsväljaren till läge "P".
7. Tryck samtidigt in knapparna "UP" och "DOWN".

Grön signallampa blinkar två (2) gånger, **sköljläget** är programmerat.

För ankarspel MED ankardävert: (mest segelbåt)	För ankarspel UTAN ankardävert: (mest motorbåt)
<p>7. Släpp knapparna "UP" och "DOWN" och vrid funktionsväljaren till läge 1.</p> <p>8. Tryck på knappen "UP" tills ankaret kommer i önskat läge för transport.</p> <p>9. Vrid funktionsväljaren till läge "P".</p> <p>10. Tryck samtidigt in knapparna "UP" och "DOWN" en gång. -</p> <p>Grön signallampa blinkar tre (3) gånger. Stoppläget är programmerat.</p> <p>11. Vrid funktionsväljaren till läge "Off".</p> <p>Nu är skölj- och stopplägena programmerade för ankarspel MED ankardävert.</p>	<p>7. Släpp knapparna "UP" och "DOWN".</p> <p>8. Tryck återigen samtidigt in knapparna "UP" och "DOWN" en gång. -</p> <p>Grön signallampa blinkar tre (3) gånger.</p> <p>9. Vrid funktionsväljaren till läge "Off".</p> <p>Nu är skölj- och stopplägena programmerade för ankarspel UTAN ankardävert.</p>

Vill man **ändra** inprogrammerade skölj- och stopplägen vrider man funktionsväljaren till läge "P" och trycker samtidigt in knapparna "UP" och "DOWN". Den **röda** signallampan tänds då i två sekunder för att indikera att lägena raderats.

Viktigt! Både stopp- och sköljlägena **måste** vara inprogrammerade för säker funktion av ankar-spelet.