


5. Inkopplingsschema

5a



Anslutningskabel mellan batteri och kopplingsbox:

2-4 meter 25 mm²

4-5 meter 35 mm²


5-8 meter 50 mm²

8-10 meter 70 mm²

Välj gärna ett separat batteri nära ankarspelet om kabeln blir för lång.

Till kopplingsbox

5b




Till radio

Styrkort Rev 4 och senare

5c

Master



OBS!
Brun och violett kabel **MÅSTE** korskopplas!

Slave

